

## SZYBKI PRZEWODNIK

### Operacje na dyskach

Formatowanie nowego dysku	= włóż dysk + ERASE
Formatowanie używanego dysku	= włóż dysk + ERASE
Kopiowanie wybranych utworów	= REC + ENTER, REC
Kopiowanie wszystkich utworów	= REC + REPEAT, REC
Wyświetl status ochrony	= ERASE + SONG <
Wybierz status włącz/wyłącz	= FF lub REW
Zachowaj	= REC
Przypisz całkowitą ochronę	= ERASE + FF
Usuń całkowitą ochronę	= ERASE + REW
Zajęta przestrzeń dyskowa	= ERASE + SONG >
Wolna przestrzeń dyskowa	= ERASE + RANDOM
Kasowanie wybranego utworu	= REC + ERASE, REC
Kasowanie wszystkich utworów	= PAUSE + ERASE, REC

### Funkcje narzędziowe

Zerowanie	= ERASE + STANBY
Wyświetl numer utworu	= SONG < lub >
Wyświetl całkowitą ilość utworów	= ERASE + TEMPO >
Wyświetl TEMPO	= TEMPO < + TEMPO >
Zerowanie pierwotnego TEMPA	= ERASE + TEMPO <
Wyświetl "numer ścieżki"	= REW + FF
Całkowita ilość ścieżek w utworze	= STOP + FF
Start utworu	= STOP + REW
Programowanie łańcucha	= ENTER + PROGRAM
Wybierz utwór do łańcucha	= SONG < i SONG >
Zachowaj łańcuch	= ENTER

Wyjście z programowania łańcucha	= STOP
Kasowanie łańcucha z pamięci	= ERASE + PROGRAM
<b><u>W trybie SINGLE :</u></b>	
Programowanie bloku	= ENTER + REPEAT
Wybieranie początku bloku	= REW lub FF
Zachowanie początku bloku	= ENTER
Wybieranie końca bloku	= REW lub FF
Zachowanie końca bloku	= ENTER
Początek lub koniec bloku	= STOP + REPEAT
Skasowanie bloku pamięci	= ERASE + REPEAT

### **Zarządzanie systemem wyłączności**

Przypisz zbiór do klawisza SONG >	= STOP + ENTER + SONG >
Przypisz zbiór do klawisza SONG <	= STOP + ENTER + SONG <
Przypisz zbiór do klawisza TEMPO >	= STOP + ENTER + TEMPO >
Przypisz zbiór do klawisza TEMPO <	= STOP + ENTER + TEMPO <
Zachowaj	= REC
Wybierz przypisany zbiór do SONG >	= STOP + SONG >
Wybierz przypisany zbiór do SONG <	= STOP + SONG <
Wybierz przypisany zbiór do TEMPO >	= STOP + TEMPO >
Wybierz przypisany zbiór do TEMPO <	= STOP + TEMPO <
Zatwierdź	= REC
Kasowanie przypisanego zbioru do SONG >	= STOP + ERASE + SONG >
Kasowanie przypisanego zbioru do SONG <	= STOP + ERASE + SONG <
Kasowanie przypisanego zbioru do TEMPO >	= STOP + ERASE + TEMPO >
Kasowanie przypisanego zbioru do TEMPO <	= STOP + ERASE + TEMPO <
Zatwierdź	= REC

### **Funkcje MIDI**

Wyświetl bieżący tryb zegarowy	= ENTER + TEMPO <
Wybierz tryb zegarowy	= REW lub FF
Wyświetl ostatnią wyjściową wartość zegarową	= ENTER + TEMPO >
Wybierz wyjściowy tryb zegarowy (clock out)	= REW lub FF

Zachowaj	= ENTER
Wyświetl status SOFT-THRU	= ENTER + SONG < Wyświetl status
ACTIVE SENSING (aktywne odczytywanie)	= ENTER + SONG >
Wyświetl status wszystkie dźwięki wyłączone	= ENTER + RANDOM
Wyświetl wartość podstawy czasu	= ENTER + REC
Wyświetl status AUTOREW	= ENTER + STOP
Wyświetl status AUTOPLAY	= ENTER + PLAY
Wyświetl wewnętrzną wartość czasu utworu	= ENTER + PAUSE
Wyświetl ustawienia kontroli systemu wyłączności	= ENTER + REW
Wyświetl status MIDI UPDATE (aktualizacja)	= ENTER + FF
Wybierz włącz/wyłącz lub wartość	= REW lub FF
Zachowaj	= ENTER
Przygotowanie do nagrywania	= PAUSE + REC
Rozpoczęcie nagrywania	= PAUSE
Zatrzymanie nagrywania	= STOP